

# INSTRUKCJA STOSOWANIA I OBSŁUGI NAWIEWNIKA OKIENNEGO FLATAIR (EPC), GLAZAIR, MULTIAIR (EPC), INNOVAIR

## 1. Zastosowanie nawiewnika

Nawiewnik okienny FlatAir (EPC) / GlazAir / MultiAir (EPC) / InnovAir jest urządzeniem umożliwiającym dopływ powietrza do pomieszczeń. Nawiewnik nie wymaga obsługi oraz zasilania.

## 2. Budowa nawiewników

Nawiewnik okienny składa się profilu aluminiowego, odpowiednio ukształtowanego, wyposażonego w możliwość zamknięcia nawiewnika, zakończonych końcówkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. W przypadku nawiewników FlatAir i MultiAir nawiewnik w wersji EPC może zostać wyposażony jest w przesłonę regulującą przepływ powietrza w zależności od różnicy ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

## 3. Zasada działania i obsługa nawiewnika

Nawiewnik zamontowany jest na pakiecie szybowym. Powietrze zewnętrzne pod wpływem różnicy ciśnień przepływa kolejno przez czerpnię, otwory montażowe i regulator do wnętrza pomieszczenia. Użytkownik może ograniczyć wielkość strumienia przepływającego powietrza, a w wariantcie EPC dostępnym dla nawiewników FlatAir i MultiAir nawiewnik działa również automatycznie w zależności od różnicy ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

## 4. Montaż nawiewników

Nawiewniki wszybowe są montowane przez wyspecjalizowanego montażystę. Nie jest dozwolony samodzielny montaż nawiewnika wszybowego przez użytkownika.

Prawidłowo zamontowany nawiewnik powinien mieć wlot powietrza w czerpni skierowany do dołu.

## 5. Konserwacja

Nawiewnik czyścić zgodnie z potrzebami. Unikać zastosowania agresywnych środków czyszczących. Nie należy zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych nawiewnika, spowoduje to nieprawidłowe działanie wentylacji.

## 6. Ostrzeżenie

Montaż nawiewników powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego monter.

Producent, sprzedawca nawiewnika i montażysta nawiewnika nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie nawiewnika niezgodnie z przeznaczeniem.

**DOBRY KLIMAT**  
46-020 Czarnowasy, ul. Nowe Osiedle 10  
tel./fax (+48) 77 457 06 71  
NIP 754-147-90-87  
adres do korespondencji:  
ul. Książąt Op. 8. 45-076 OPOLE

