

INSTRUKCJA STOSOWANIA I OBSŁUGI NAWIEWNIKA ŚCIENNEGO EM HY

1. Zastosowanie nawiewnika

Nawiewnik ścienny EM HY jest urządzeniem umożliwiającym dopływ powietrza do pomieszczeń. Nawiewnik nie wymaga obsługi oraz zasilania.

2. Budowa nawiewnika

Nawiewnik ścienny EM HY składa się z regulatora (część wewnętrzna), kanału dolotowego MMM i czerpni powietrza GAP (część zewnętrzna). Regulator wyposażony jest w przepustnicę regulującą przepływ powietrza. Nawiewnik jest wykonany z tworzywa ABS.

3. Zasada działania i obsługa nawiewnika

Nawiewnik zamontowany jest na otworze montażowym wykonanym w murze. Powietrze zewnętrzne pod wpływem różnicy ciśnień przepływa kolejno przez czerpnię, kanał dolotowy i regulator do wnętrza pomieszczenia. Użytkownik nie może ograniczyć wielkość strumienia przepływającego powietrza, nawiewnik działa automatycznie w zależności od poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

4. Montaż nawiewnika

Nawiewnik ścienny EM HY jest zamontowany na otworze montażowym wykonanym w murze.

5. Konserwacja

Nawiewnik czyścić zgodnie z potrzebami. Unikać zastosowania agresywnych środków czyszczących. Nie należy zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych nawiewnika, spowoduje to nieprawidłowe działanie wentylacji.

6. Ostrzeżenie

Montaż nawiewników powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego monter.

Producent, sprzedawca nawiewnika i montażysta nawiewnika nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie nawiewnika niezgodnie z przeznaczeniem.

DOBRY KLIMAT
46-020 Czarnowasy, ul. Nowe Osiedle 10
tel./fax (+48) 77 457 06 71
NIP 754-147-00-87
adres do korespondencji:
ul. Książka Op. 45-006 OPOLE

